

Lab 2 – Bruno Guillen

1. Planejamento das fases do processo de desenvolvimento.

- Entendimento do Histograma
- Estudo do processador ARM Cortex-M4F
- Entendimento do Problema a ser resolvido
- Compreender a especificação dada

2. Definição do problema a ser resolvido.

Elaborar uma rotina em assembly que será chamada de um programa em C++. A rotina deve gerar um histograma de uma imagem em tons de cinza.

3. Especificação da solução.

Requisitos funcionais:

RF1 - O programa deve calcular o histograma de uma imagem.

RF1.1 - o Tamanho da imagem deve ser cedido no código.

RF2 - O programa deve apresentar o tamanho da imagem no terminal do IAR.

RF3 - O programa deve apresentar o histograma no Terminal do IAR.

RF4 – O programa dará resposta 0 a valores maiores que 64k.

Restrições:

- usar funções devem ser chamadas por um código em C++
- a solução deve fazer uso de assembly.

4. Estudo da plataforma de HW (placa Tiva e seu processador).

Foi pesquisado as instruções assembly padroes para que então fossem consultadas e adaptadas de acordo com o manual de instruções do processador da placa.




Cortex-M3/M4F Instruction Set

TECHNICAL USER'S MANUAL

6. Projeto (design) da solução:

A solução foi desenvolvida em cima da solução proposta pela atividade



Page 26

7. Configuração do projeto na IDE (IAR).

Estrutura e Configuração:

The screenshot displays the IAR IDE configuration and project structure. The top panel shows the 'Lab3 - Debug' configuration with a tree view of the project files: 'Source' (containing 'histogram.s' and 'main.cpp') and 'Output' (containing 'Lab3.map' and 'Lab3.out'). The bottom panel shows the 'Memory Configuration' dialog, which is configured to use ranges based on the 'Debug file segment information'.

Memory Configuration

☒ Use ranges based on

- ☐ Device description file
- ☒ Debug file segment information (only shown while debugging)

Zone	Name	Start	End	Type	Size
Memory		0x0	0xabbf	Read only	42 kbytes 960 bytes
Memory		0x2000'0000	0x2000'0f6f	Read/Write	3 kbytes 880 bytes
Memory	BitBandA...	0x2200'0000	0x23ff'ffff	Read/Write	32 Mbytes
Memory	SystemSFR	0x4000'0000	0x5fff'ffff	SFR	512 Mbytes
Memory	SystemSFR	0xe000'0000	0xe00f'ffff	SFR	1 Mbytes

☐ Use manual ranges

Ignored	Zone	Start	End	Type	Size
---------	------	-------	-----	------	------

8. Edição do código da solução.

Estrutura em C:

Adicionada a importação da função em assembly

```
extern "C" uint16_t EightBitHistogram(uint16_t width, uint16_t height, uint8_t * p_image, uint16_t * p_histogram);
```

e valores para imagem de teste0

```
const uint8_t image0[HEIGHT0][WIDTH0] = {  
    { 10, 100, 5, 55}, {255, 0, 255, 0},{ 10, 100,75, 75} };
```

Inicialização do vetor para histograma e chamada da função:

```
int main()  
{  
    uint16_t vector[256] = {0}; //initialize vector  
    // uint16_t size = EightBitHistogram(WIDTH0, HEIGHT0, (uint8_t*) *image0, vector);  
    uint16_t size = EightBitHistogram(WIDTH1, HEIGHT1, (uint8_t*) *image1, vector); //recieves size
```

Prints necessárias: para os requisitos levantados

```
//printing stuffs  
cout << "Image size:" << size << '\n';  
cout << "Histogram: \n" ;  
for (int i=0;i<256;i++){  
    cout << vector[i] << ',';  
}
```

Posições importantes salvas no assembly

```
EightBitHistogram  
    MOV R9, R3 ;store initial position (R9)  
    MUL R6, R0, R1 ;store size (R6)
```

Comparativo para atender o tamanho da imagem retornando zero:

```
ITT GT ;if >64k  
    MOVGT R0, #0  
    BXGT LR ;return 0
```

Adicionando e Removendo das pilhas para as chamadas de funções:

PUSH {LR} ;put on stack	PUSH {LR} ;put on stack
BL clearHistogram	BL calculateHistogram
POP {LR} ;clear stack	POP {LR} ;clear stack

Loop para limpeza do histograma utilizando seus offsets.

```
clearHistogram  
    STR R8, [R3], #2 ;zeros the actual position and it's offset  
    ADD R7, #1  
    CMP R7, #256 ;see if its the end  
    BNE clearHistogram ;loop  
    BX LR
```

```
calculateHistogram
    MOV R3, R9 ;get start position
```

```
LDR R11, [R3, R8] ;read the value of the actual position
```

```
STR R11, [R3] ;update the vector value position
```

```
ADD R7, #1
CMP R7, R6 ;see if its the end
BNE calculateHistogram ;loop
BX LR
```

```
ADD R8, R8 ; double the value
```

Img 0:



```
Image size:19200
Histogram:
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
```

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12,15,16,26,5,402,32,9,9,20,18,2,13,16,6,12,15,6,1,2,6,4,2,10,11,7,5,8,15,12,16,13,3,16,28,31,48,50,53,3,50,48,25,21,25,27,0,17,21,25,23,20,24,2,21,15,23,20,32,21,18,4,15,26,30,18,24,26,1,29,57,63,86,114,113,24,180,150,169,183,177,179,13,218,185,160,187,179,192,14,139,161,131,120,83,84,8,44,52,65,60,75,64,4,69,66,71,69,96,86,13,88,92,78,111,136,123,16,119,131,1

76,161,195,187,31,222,260,298,265,244,255,38,184,270,272,282,286,325,373,54,267,296,292,311,2
40,303,43,248,216,216,264,338,258,29,268,257,255,258,283,290,32,198,296,232,210,107,93,11,65,6
3,73,48,37,42,12,34,28,36,32,29,34,5,41,47,37,38,53,49,5,46,49,42,38,29,33,2,33,39,42,49,72,96,0,8
0,40,32,34,22,29,29,2,19,24,22,17,16,16,0,13,31,38,57,36,14,12,3,4,2,1,2,1,3,0,0,0,0,1,0,0,4,1,2])

Comparando as imagens se obteve um resultado satisfatório

